

Achtung!

PVC-Flansch nicht abschrauben.

PVC-Folie nicht einklemmen, direkt auf den Flansch schweißen.

Attention!

Please do not remove the PVC flange.

The waterproofing membrane should be welded directly to the flange.

