Verarbeitungshinweis:
Umlaufendes Kleberbett und die ggf. verbleibende Wandfuge ausschließlich mit Kleber - Fugenmörtel glätten bzw. füllen. Keine silikonhaltigen Dichtstoffe verwenden!

Installation - important!
The open joints between the floor finish and CeraLine flange and under the wall-finish MUST be filled with water-resistant grout. Silicone sealant must NOT be used.

Verarbeitungshinweis:
Umlaufendes Kleberbett und die ggf. verbleibende Wandfuge ausschließlich mit Kleber - Fugenmörtel glätten bzw. füllen. Keine silikonhaltigen Dichtstoffe verwenden!

Installation - important!
The open joints between the floor finish and CeraLine flange and under the wall-finish MUST be filled with water-resistant grout. Silicone sealant must NOT be used.